


Manual de Instrucciones

Batidora de Mano



MODELO: 12:12
220-240V ~ 50 / 60Hz 1200W

Batidora de mano

- A. Velocidad "I" (Baja velocidad)
- B. Velocidad "II" (Alta velocidad)
- C. Unidad motora
- D. Accesorio de cuchilla
- E. Vaso



Lea atentamente este manual y consérvelo para futuras referencias

Importantes medidas de seguridad

1. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando el aparato está siendo utilizado cerca de niños.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal similarmente cualificado para evitar riesgos.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros que puedan incurrir. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
6. Como protección contra choque eléctrico, no sumerja el aparato, su cable ni su enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
7. No toque las partes móviles del aparato, especialmente mantenga alejados los dedos, el cabello, la ropa incluso las espátulas u otros utensilios mientras la batidora está en funcionamiento. No introduzca las manos en el interior del recipiente en el que esté mezclando, a menos que haya desconectado la batidora de la toma de corriente. Desconecte siempre la batidora de la toma de corriente antes de poner o quitar las varillas amasadoras o los batidores.

General

- Tenga especial cuidado al preparar alimentos para bebés, ancianos y enfermos. Asegúrese siempre de que el eje de la batidora de mano esté completamente esterilizado. Use una solución esterilizante de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la solución esterilizante.
- Nunca toque las cuchillas mientras la máquina está enchufada.
- Mantenga los dedos, cabello, ropa y utensilios lejos de las partes móviles.
- Desenchufe después de usar y antes de cambiar los accesorios.

- Para desenchufar, nunca tire del cable, sino del cuerpo aislante de la clavija.
- Nunca bata, procese ni mezcla aceite o grasa caliente.
- No permita que los niños ni informen a las personas que usen la batidora de mano sin supervisión.
- Nunca use una batidora de mano dañada, llévela a revisar o reparar a un electricista profesional.
- Nunca sumerja el cuerpo del motor en agua ni permita que el cable o el enchufe se mojen, podría sufrir una descarga eléctrica.
- Nunca permita que el cable toque superficies calientes ni lo deje al alcance de los niños.
- Nunca use accesorios no autorizados por el fabricante del aparato.
- Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

Importante

- Con mezclas pesadas o espesas, no use la batidora de mano durante más de 50 segundos seguidos en un período de cuatro minutos, o se sobrecalentará.
- Use su batidora de mano solo para su uso doméstico previsto.

Antes de usar por primera vez

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Lave las piezas: consulte la sección "limpieza".

Conozca su batidora de mano

Batidora de mano

- A. Velocidad "I" (Baja velocidad)
- B. Velocidad "II" (Alta velocidad)
- C. Unidad motora
- D. Accesorio de cuchilla
- E. Vaso



Para usar la batidora de mano:

- Puede triturar y mezclar líquidos y sólidos.

Para usar la batidora de mano con el vaso:

- Introduzca la batidora hasta el fondo del vaso. (Esto evita que el vaso se deslice sobre la encimera). Sujete el vaso con firmeza
- No llene el vaso por encima de 500 ml

Para usar la batidora en ollas/cacerolas:

Retire la cacerola del fuego y deje que el contenido se enfríe un poco, de lo contrario su licuadora de mano podría sobrecalentarse.

1. Monte la unidad de las cuchillas sobre la unidad motora, gire y bloqué hasta que quede firmemente sujeto.

2. Enchufe la batidora. Para evitar salpicaduras, introduzca las cuchillas en el contenido a batir/triturar antes de encenderla.
3. Sujete la cacerola con firmeza. Luego presione cualquiera de los botones de velocidad según la velocidad que desee emplear.
No permita que el líquido pase por encima del eje de unión entre la unidad motora y el accesorio de las cuchillas.
Desplace la batidora hacia los lados, y de arriba a abajo para obtener un resultado homogéneo.
Si su batidora se bloquea, desenchufe antes de comprobar.
4. Después del uso, desenchufe y desmonte.

Advertencia! :

- Siempre desconecte la batidora del suministro eléctrico si se deja desatendida y antes del montaje, desmontaje y de la limpieza;
- No permita que los niños utilicen la batidora sin supervisión.


Guía de procesamiento

Cantidad máxima	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de pausa/descanso
500ml	1 min	1 min

Limpieza

- Apague siempre el aparato y desconéctela del suministro antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas móviles durante el uso.
- No toque las cuchillas, están muy afiladas.
- Tenga especial cuidado al preparar alimentos para bebés, ancianos y enfermos. Asegúrese siempre de que la unidad de las cuchillas de mano esté completamente esterilizada. Use una solución esterilizante de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la solución esterilizante.
- Algunos alimentos, como la zanahoria, pueden decolorar el plástico. Frotar con un paño humedecido con aceite vegetal ayuda a eliminar la decoloración.
- No sumerja la unidad motora, su cable ni su enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

Lista de símbolos marcados.

V	Voltios	Hz	Hercios
W	Vatios	~	Corriente alterna
	Símbolo de aparato de clase II		
	Seguridad probada		Comunidad Europea



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para deshacerte de tu dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.